

Dekktrykkmåler VDL001

Brukermanual

Side 1 av 1



01: Dekktrykkmåleren slås på ved å trykke på knappen. LCD skjermen med blått bakgrunnslys er inneholdende en visning av valgt måleenhet, og måleenheten psi, bar eller kPa velges ved å trykke på den samme knappen.



02: Lufttrykket i dekket måles ved å plassere tilkopplingsstussen på dekkventilen, og la den bli på dekkventilen i rundt ett sekund til lufttrykket vises på LCD skjermen. Lufttrykket blir stående på LCD skjermen i rundt 10 sekunder og nulles deretter ut. Tilkopplingsstussen er inneholdende blå LED belysning for enkelt å finne dekkventilen også i mørke.



03: Dekktrykkmåleren slås av ved å trykke på knappen og holde denne inne i rundt ett sekund. Dersom den ikke slås av manuelt så slås den automatisk av etter å ha vært urørt i rundt 30 sekunder.



04: Dekktrykkmåleren gis strøm fra fem LR44 (AG13) knappecellebatterier. Batteriene skiftes ved å ta bort batteriluken som er festet med en stjerneskrue. Dersom batteriluken har satt seg noe så løsnes den enkelt ved å plassere eksempelvis fingerneglens langs kanten av den. Batteriene settes enkelt i ved først å sette i batteriet med fjærkontakt for så å sette i de resterende batteriene.

Måleområde:

Måleområdet strekker seg til 100 psi, med 0.5 psi på måleskalaen.

Generelt om lufttrykk i dekkene:

Riktig lufttrykk i dekkene spiller en viktig rolle med tanke på dekkenes levetid, bilens kjøreegenskaper og ikke minst din egen komfort og sikkerhet. De mange dekkprodusentene anbefaler alle sammen at lufttrykket sjekkes regelmessig, gjerne annenhver uke, og justeres dersom nødvendig. Dekkenes veigrepsevne reduseres dersom lufttrykket enten er for lavt eller for høyt, det resulterer i at dekkene slites hurtigere eller ujevnt, og det resulterer også i dårligere kjøreegenskaper som forblir direkte farlig eksempelvis ved kurvekjøring i stor hastighet. Lufttrykket skal alltid sjekkes når dekkene er kalde, og ikke når de er varme etter en kjøretur, og husk samtidig å sjekke reservehjulet. Dekktrykkmåleren kan plasseres eksempelvis i hanskerommet på bilen for alltid å ha den tilgjengelig.