

Bagasjevekt VDL002



- 01:** Bagasjevekten slås på ved å trykke på knappen. LCD skjermen med grønt bakgrunnslys er inneholdende en visning av valgt måleenhet, og måleenheten kg eller lb velges ved å trykke på den samme knappen idet **8888** vises. Bagasjen kan veies når måleenheten er valgt, og **0.00** kg vises på LCD skjermen.



- 02:** Bagasjen veies ved å tre beltet igjennom håndtaket eller stroppen på bagasjen og la kroken plasseres i beltefestet, og så løfte bagasjevekten inntil bagasjen blir hengende i beltet. LCD skjermen blinker noen ganger idet vekten vises på LCD skjermen sammen med teksten **hold**. Visningen av vekten blir stående på LCD skjermen, og kan eventuelt nulles ut ved å trykke på knappen.

Bemerk:

Dersom vekten overstiger 20 kg så gis et rødt varsellys i den innebygde vateren, for varsel av denne vektgrensen som idag brukes av de fleste flyselskapene. Dersom vekten overstiger 50 kg så varsles overbelastningen med **EEEE** på LCD skjermen.



- 03:** Med den innebygde vateren kan bagasjevekten enkelt plasseres i vater for den best mulige nøyaktigheten.



- 04:** Bagasjevekten slås av ved å trykke på knappen og holde denne inne i rundt to sekunder. Dersom den ikke slås av manuelt så slås den automatisk av etter å ha vært urørt i rundt 30 sekunder.



- 05:** Bagasjevekten gis strøm fra to AAA batterier. Dersom batterinivået er lavt så vises dette med **LO** (for low battery) på LCD skjermen. Batteriene skiftes ved å ta bort batteriluken som enkelt vippes opp med bruk av kroken.



- 06:** Bagasjevekten har et uttrekkbart målebånd med 1 meter lengde som lar deg måle bagasjen for eksempelvis å finne utav hvorvidt den kan tas med som håndbagasje.

Bagasjevekt VDL002

Brukermanual

Side 2 av 2

Kapasitet:

Bagasje på opptil 50 kg kan veies med 50 gram intervaller på vektskalaen.

Generelt:

Bagasjevekten leveres med en beskyttelsesfilm som dras av.