

Vakuumpvinkorker med pumpe VDL005



01: Vakuumpvinkorken passer på alle standard vinflasker med vanlig kork.

Bemerk:

Vakuumpvinkorken passer ikke på vinflasker med skrukork.



02: Vakuumpvinkorken plasseres enkelt på flasken ved å skyves ned i flaskehalsen. Luften suges deretter ut av flasken ved å plassere pumpen på toppen av vinkorken og gjentatte ganger pumpe på pumpen, inntil vakuump oppnås i flasken, og flasken forsegles ved at oksygenet stenges ute. Dersom flasken eksempelvis er halvfull så vil pumpen måtte pumpes rundt 10-15 ganger for å gi vakuump i flasken, som kjennes med at det blir en tildels stor motstand i pumpen idet den trekkes ut.



03: Den forseglede flaskevinen åpnes enkelt ved først å trykke på PUSH knappen på toppen av vinkorken for å la luft erstatte vakuumpet i flasken, som høres som et sus, og så trekke vakuumpvinkorken opp fra flaskehalsen.

Generelt:

Den forseglede flaskevinen holder seg garantert greit i 30 dager, og skal kunne holde seg i like lang tid som en åpent kartongvin som vanligvis kan sies å ha en holdbarhet på 6-8 uker.

En åpent flaskevin har vanligvis en holdbarhet på kun 2-3 dager dersom den settes i kjøleskapet med den vanlige korken på, og holdbarheten kan altså forlenges til minst 30 dager med bruk av vakuumpvinkorken.

Den forseglede flaskevinen kan plasseres i romtemperatur, men unngå direkte sollys for ikke å la den varmes unødig, og plasser den gjerne også på et kjøligere sted enn i vanlig romtemperatur.